



Tableau de référence pour les tailles du harnais Icon

TAILLE HARNAIS	POIDS / kg	HAUTEUR	TORSE	POITRINE	TAILLE	CUISSES
A	< 57	< 162	<38	< 86	< 77	< 61
B	57 TO 62	162 TO 167	38 TO 40	86 TO 89	77 TO 80	61 TO 65
C	63 TO 68	168 TO 173	41 TO 43	90 TO 93	81 TO 84	66 TO 70
D	69 TO 74	174 TO 179	44 TO 46	94 TO 97	85 TO 88	71 TO 75
E	75 TO 80	180 TO 185	47 TO 49	98 TO 101	89 TO 92	76 TO 85
F	81 TO 86	186 TO 191	50 TO 52	102 TO 105	93 TO 96	86 TO 95
G	87 TO 92	192 TO 197	53 TO 55	106 TO 110	97 TO 100	96 TO 100
H	> 92	> 197	> 55	> 110	101 TO 103	> 100
I					104 TO 107	
J					> 108	

Comment utiliser ce tableau de référence:

Sur l'étiquette blanche placée sur l'élévateur du secours à gauche notez cette identification représentant 4 mesures:
D-C-F-E (Exemple)

D = Sangle principale verticale prenant en compte longueur du Torse

C = Sangle de poitrine prenant en compte tour du Poitrine

F = Sangle latéral (entre conteneur et harnais) prenant en compte tour de la Taille

E = Cuissards prenant en compte tour des Cuissees